



Návod k instalaci sprchového boxu

1. Box postavte do vozu na jeho přesnou budoucí pozici a tužkou nebo papírovou páskou naznačte obrys na podlaze, stěně a stropu karoserie vozidla (na stěně a stropu stačí označit místa dotyku, pokud nějaká jsou).
2. Vyberte umístění odtoku a přesvědčte se, že se vyhnete nosníkům v podvozku vozidla.
3. V místě odtoku provrtejte tzv. sondu vrtákem o průměru cca 4 mm pro kontrolu správné pozice pod autem.
4. Box dejte stranou a pomocí stupňovitého/stromečkového vrtáku v něm vyvrtejte otvor o průměru 24 mm.
5. V podlaze vozidla pomocí vrtací korunky vyvrtejte otvor o průměru 44-48 mm (podlahou je myšlena jak podlahová deska, tak samotný plech karoserie). Otvor v plechové podlaze následně ošetřete proti korozi.
6. Plochu označenou tužkou či páskou nyní připravte k nanesení lepidla. Místa dotyku na stěně a stropu karoserie vozidla je nutné nejprve lehce zbrousit smirkovým papírem o zrnitosti 120-200, poté očistit a odmastit (např. ředidlo C6000, alkoholový čistič Isopropanol a podobně). Nezapomeňte očistit také podlahu a samotný box.
7. Naneste rovnoměrnou vrstvu přiloženého lepidla Carbond 940FC na překližkovou podlahu. Lepidlo aplikujte do kříže v tloušťce cca 2 mm s mezerami jednotlivých vrstev 2 cm od sebe. Cílem je vytvořit jakousi mřížku. Stejným způsobem pokračujte i na stěně a stropu vozidla. Pokud se kout nedotýká stropních nosníků, můžete použít například vlepenou březovou překližku jako distanc. Při lepení horní a zadní části sprchového boxu aplikujte vrstvu lepidla v tloušťce alespoň 3 mm.
8. Umístěte box na vyznačenou pozici, rovnoměrně přitlačte a nechte lepidlo vytvrdnout 24 hodin.
9. Průchodku odtokové výpusti prostrčte shora. Těsnění a matici nasadte zespod a lehkým tlakem utáhněte pomocí vhodného přípravku (trubkový šestistěn) k podlaze sprchového boxu.
10. Záslepku lepte ke karoserii vozidla PU lepidlem, například T-Rex nebo Mamut. Zalepte i prostor mezi záslepkou a odtokem. Před nanesením lepidla nezapomeňte všechny plochy očistit a odmastit.
11. Po vytvrzení lepidla můžete instalovat odpadní hadici dle vašeho výběru.
12. Nakonec vyvrtejte otvory pro přiložené LED stropní světlo a vypínač a připojte je k vašemu el. systému.

Poznámky a doporučení:

Ve vozidlech výšky H2 je nutné box instalovat ještě před instalací obkladu stropu vestavby.

Box se instaluje vždy na čistou a rovnou plochu, ještě před pokládkou finální podlahové krytiny (vinyl, linoleum, atd.), tedy na holou podlahovou desku z překližky.

V místě odtoku zkontrolujte, zda konstrukce vozidla dovoluje provrtání otvoru v podlaze (nosníky a jiné překážky).

Pokud jste zakoupili také plastová posuvná dvířka, mějte na paměti, že se mohou v závislosti na teplotě roztahovat a smršťovat. Pokud by se při používání v letním období zadržovaly, je možné je zkrátit o 0,5-1 mm pomocí ponorné pily. Při seříznutí více než 2 mm již hrozí, že budou v zimním období z vodících lišt vypadávat.

Při instalaci vámi vybrané sprchové baterie, mýdlenky či jiného příslušenství lze provrtat otvor skrz stěnu sprchového koutu, z vnější strany boxu je však nutné umístit desku jako kotevní prvek (například březovou překližku). Každý takový otvor je nutno izolovat vhodným materiálem proti protečení (gumové těsnění, PU lepidlo, atd.).

Při vyřezávání velkých otvorů například pro kazetové WC, ventilátor a podobně je nutné, aby výřezy měly oblé rohy. Předejdete tak tvorbě mikro prasklin.

Údržba a péče:

Při čištění používejte jemné čisticí prostředky bez abrazivních částic, aby nedošlo k poškrábání nebo narušení povrchu.

Při používání doporučujeme na podlahu umístit podlahový rošt nebo gumovou rohož s přísavkami jako prevenci před poškrábáním laku.